

MANUAL DO USUÁRIO DATALOGGER TEMPERATURA (UMIDADE) TLOG 10 SERIES

	Elitech* Tlog 10EH
C	

Elitech[®]

• Leia atentamente o manual deste produto e em caso de dúvidas entre em contato com os nossos especialistas de suporte técnico pelo site ou telefone disponibilizado ao final deste manual

- Antes de começar uma gravação verifique o nível de carga da bateria. Não utilize o datalogger para transporte de longa distância se o ícone da bateria estiver menos da metade
- Por favor, armazene seu datalogger em temperatura ambiente

• Se você utilizar o datalogger pela primeira vez, utilize o software ElitechLog para sincronizar a hora do sistema e configurar os parâmetros

• Para garantir a precisão da umidade, evite o contato com solventes ou compostos químicos instáveis, especialmente evite o armazenamento de longo prazo ou a exposição a ambientes com altas concentrações de ceteno, acetona, etanol, isopropanol, tolueno, etc

1. VISÃO GERAL

Os registradores de dados da série Tlog 10 podem ser amplamente utilizados em cada estágio da logística da cadeia de armazenamento e frio, como contêineres, caminhões refrigerados, bolsas térmicas, gabinetes de resfriamento, gabinetes médicos, freezers e laboratórios.

Os registradores apresentam uma tela LCD e design de dois botões. Eles suportam vários modos de início e parada, várias configurações de limite, dois modos de armazenamento (parar quando cheio e registro cíclico) e relatório em PDF gerado automaticamente para que os usuários verifiquem os dados sem usar o software.



5. Sonda externa

SELEÇÃO DE MODELO:

Modelo	TLOG 10	TLOG 10 E	TLOG 10 H	TLOG 10 EH	
Tipo	Temperatura Interna	Temperatura Externa	Temperatura Interna e humidade	Temperatura Externa e humidade	
Faixa de medição	-30°C ~ 70°C -22°F ~158°F	-40°C ~ 85°C -40°F ~185°F	-30°C~70°C -22°F~158°F 0% UR ~ 100% UR	-40°C ~ 85°C -40°F ~185°F 0% UR ~ 100% UR	
Sensor	Sensor de temperatura digital		Sensor digital de temperatura e umidade		
Precisão	Temperatura: ±0,5°C (-20°C~ 40°C); ±0,9°F (-4°F ~ 104°F) +1,0°C (-50°C ~ 85°C); ±1,8°F (-58°F ~ 185°F) Umidade: ±3% UR (25°C: 20% UR ~ 80% UR), +5% UR (outros)				

• Não remova a bateria se o datalogger estiver gravando

A tela LCD será desligada automaticamente após aproximadamente 20 segundos de inatividade.
Pressione o botão novamente para ligar a tela.

 A configuração de parâmetros no software ElitechLog limpará os dados registrados anteriormente no registrador. Salve todos os dados do histórico antes de aplicar novas configurações. A configuração realizada pelo software Elitechlog substitui a configuração realizada pelo app

• Evite choques mecânicos no aparelho

2. ESPECIFICAÇÕES

Faixa de Medição de Temperatura	01°C / 01°F - Umidade 0,1% UR	
Memória	32.000 pontos (MAX)	
Intervalo de registro	10 segundos ~ 24 horas	
Modo Iniciar	Pressione o botão ou use o software	
Modo de parada	Pressione o botão, use o software ou pare automaticamente	
Limite de Alarme:	Configurável;	
Temperatura:	Até 3 limites altos e 2 limites baixos;	
Umidade:	1 limite alto e 1 limite baixo	
Tipo de alarme	Tipo único (Sin) Tipo cumulativo (Cum)	
Atraso do alarme:	10 segundos ~ 24 horas	
Interface de dados:	Porta USB	
Tipo de relatório:	Relatório de dados em PDF	
Bateria:	CR2450 de 3,0 V	
Vida da bateria:	2 anos para armazenamento e uso (25°C: intervalo de registro de 10 minutos e pode durar 180 dias)	
Nível de proteção:	IP65	
Comprimento da sonda externa:	1,2 m	
Dimensões:	97 mm x 43 mm x 12,5 mm (CxLxA)	

3. OPERAÇÕES

3.1. - Instale o software

3.1.1.- Baixe e instale o software gratuito ElitechLog (macOS e Windows) em www.elitechlog.com/softwares.

3.2. - Configurar parâmetros

3.2.1.- Primeiro conecte o registrador de dados à porta USB do computador, aguarde até que o ícone USB apareça no LCD e configure via: Software ElitechLog:

3.2.2.- Se você não precisa alterar os parâmetros padrão (em Apêndice); clique em Reinicialização rápida no menu Resumo para sincronizar a hora local antes do uso;

3.2.3.-Se precisar alterar os parâmetros, clique no menu Parâmetro, insira seus valores preferidos e clique no botão Salvar parâmetro para concluir a configuração.

Atenção! Para o primeiro usuário ou após a substituição da bateria: Para evitar erros de hora ou fuso horário, certifique-se de clicar em Hora local rápida no registrador.

3.3. - Comece a registrar

3.3.1- Aperte o botão:

(1) Pressione e segure o botão esquerdo por 5 segundos até que o ícone ▶ apareça no LCD, indicando que o registrador inicia o registro.

3.3.2- Começo automático:

(1) Início imediato: O registrador começa a registrar após ser desconectado do o computador.

(2) Início cronometrado: O registrador inicia a contagem após ser removido do computador e iniciará o registro automaticamente após a data/hora definidas.

Nota: *Se o ícone *ficar piscando, significa que o registrador está configurado com retardo de início; ele começará a registrar após o tempo de atraso definido..*

3.4. - Marcar Eventos

(1) Clique duas vezes no botão esquerdo para marcar a temperatura e o tempo atuais, até 10 grupos. Após os eventos marcados, o LCD exibirá (MARK) Grupos marcados atualmente e SUC)

3.5. - Pare de registrar

3.5.1. - Pressione o botão*:

(1) Pressione e segure o botão direito por 5 segundos até que o ícone apareça no LCD, indicando que o registrador interrompe o registro.
Auto Stop**: Quando os pontos registrados atingirem a memória máxima, o registrador irá parar automaticamente.

(2) Use o software: Abra o software ElitechLog, clique no menu Sumário e no botão Stop Logging.

Observação: *Parar pressionando o botão é o padrão. Se definido como desabilitado, esta função será inválida, abra o software ElitechLog e clique no botão Stop Logging para pará-lo.

**A função Auto Stop será desabilitada automaticamente se você habilitou o Logging Circular.

3.6. - Baixar dados

3.6.1.- Conecte o registrador de dados à porta USB do seu computador, aguarde até que o ícone USB é exibido no LCD e, em seguida, baixe os dados:

(1) Sem software ElitechLog: Basta encontrar e abrir o dispositivo de armazenamento removível ElitechLog, salvar o relatório PDF gerado automaticamente em seu computador para visualização.

(2) Com o software ElltechLog: Após o logger carregar automaticamente seus dados para o software ElitechLog, clique em Exportar e selecione o formato de arquivo de sua preferência para exportar. Se os dados não forem carregados automaticamente, clique manualmente em Download e repita a operação acima.

3.7. - Reutilize o Logger

3.7.1.- Para reutilizar um registrador, interrompa-o primeiro. Em seguida, conecte-o ao seu computador e use o software ElitechLog para salvar ou exportar os dados. Em seguida, reconfigure o logger repetindo as operações em 3.2.

(1) **Configure os parâmetros***. Depois de terminar, **siga 3.3. Comece a registrar** para reiniciar o registrador para um novo registro.

Aviso! Para abrir espaço para novos logs, todos os logs anteriores e os dados dentro do registrador serão excluídos após a reconfiguração.

Se você esqueceu de salvar/exportar dados, tente localizar o registrador no menu Histórico do software ElitechLog.

- 🛟 ELIMINAÇÃO CORRETA
- Para ter certeza de que seu lixo eletrônico não causará problemas como contaminação e contaminação ambiental é importante desfazer-se adequadamente de seu material; Para evitar a contaminação do solo com os componentes presentes nestes materiais, o ideal é
- a reciclagem específica para esse tipo de produto;
- É importante destacar que esse tipo de resíduo não deve ser eliminado em lixões.
- e / o envolver em jornais ou plásticos;

- Ao descartar um material eletrônico corretamente, além da conservação, permite que a reutilização ou doação dos componentes / instrumentos que estão em boas condições de uso;
- Se não sabe como descartar deste produto, comunique-se com sua Elitech a través de nosso contato +55 51 3939.8634.



Elitech América Latina www.elitechbrasil.com.br Contato: +55 51 3939.8634 | Canoas - Rio Grande do Sul/Brasil